# SEIKO

# TIME DATA CLOCK

顶搬號鳴

# TDC-100

このたびは、セイコー製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管 してください。

> セイコータイムシステム株式会社 Seiko Time Systems Inc.

## - ご注意-

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づき の点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社 および当社指定のサービス部門以外の第三者により修理・変更されたことに起因して生じた損害に つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

### -本書で使用の記号について-

本書に使用される表示の意味は次の通りです。



危険

誤った取り扱いをしたとき、死亡または重傷を負う危険が切 迫して生じることが想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをしたとき、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをしたとき、傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

次の絵表示は、禁止事項を示します。



一般的な禁止



分解禁止



水場での使用禁止

次の絵表示は、必ず実行していただく事項を示します。



一般的な指示



アース線の接続

# 目次

1. 安全のため必ずお守りください	3
2. システムの構成	4
 付属品・予備品	4
オプション品	4
系統図	4
3. 各部の名称および機能	5
	5
A C 入力	5
電源スイッチ	5
RS-232Cコネクタ	5
TDC I/Fコネクタ	6
アンテナ端子	6
設定   キー	6
モードキー	6
アップキー	6
ダウン キー	6 6
_0 秒合わせ   キー	6
	7
時刻の設定	7
FMラジオ/TVの周波数設定	8
5. 時刻修正の確認方法	9
6. RS-232C通信仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 0
	1 0
時刻データフォーマット	1 0
出力タイミング	1 1
7. TDC I/F仕様	1 2
<10Hz信号出力> 出力回路	1 2
出力タイミング	12
<正時信号出力> 出力回路	1 3
出力タイミング	1 3
<出力コネクタ>	1 4
8. 設置上の注意	1 5
9. 故障と思われる前に	1 5
10. お客様へのお願い	1 6
11. 保証について	1 6
12. 仕様	1 7
13. N H K - F M 放送局周波数一覧表	1 8

# 1.安全のために必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐ ために、守っていただきたい注意事項を示しています。

### ●お客様用

	▲ 警告	
分解・修理・ 改造の禁止	煙が出たり、変な臭いがするなど異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。 そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。	$\Diamond$
分解・修理・ 改造の禁止	修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。 修理技術者以外の人が分解したり修理・改造を行うと感電や火災の原因に なります。	3
電源	100V 50/60Hz 以外は使用しないでください。 それ以外の電源を使用すると感電や火災の原因になります。	$\bigcirc$
設置場所	この製品は、屋外で使用しないでください。屋内用のため、水が侵入すると、 感電や火災の原因になります。	$\bigcirc$
の選択	浴室や水場など湿気の多い所で使用しないでください。感電や火災の原因になります。	
アース線の確認	製品のアース端子に、アース線が取り付けてあることを確認してください。 アース線が付いていないと、故障や漏電のとき感電することがあります。 アース線は、第三種接地以上の工事を必要としますので、工事業者へご依頼 ください。	<b>4</b>
ヒューズ交換の禁止	ヒューズの交換作業は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へ ご依頼ください。お客様が交換作業を行うと感電することがあります。	0
点検・調整・ 補修・清掃	年に一回程度、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼くだ さい。お客様による作業は、人身事故にいたることがあります。	0

# 2. システムの構成

### ■ 付属品·予備品

下記の付属品・予備品が同梱されております。


(品名)	(数量)
ACケーブル	1
RS-232Cコネクタ	1
TDC I/Fコネクタ	1
BNC コネクタ	1
ヒューズ (125V,1A)	2
取扱説明書	1
保証書	1

### ■ オプション品


TDC-100には下記のオプション品が用意されております。


- ・屋内用アンテナ(ANT-FM3)
- ・屋外用アンテナ(ANT-FM4)
- ·FM3用基台セット(BASE-FM3)
- ・FM4用基台セット(BASE-FM4)(基台セットは、基台および固定金具)

### ■ 系統図



# 3.各部の名称および機能





### ■ FG端子

製品のアース線取り付け用の端子です。

### ■ AC入力

AC100Vを入力するインレット端子です。付属のACケーブルを接続します。

### ■ 電源スイッチ

本体の電源スイッチです。ロック機構付でスイッチを引いて操作します。

### ■ RS-232Cコネクタ

時刻データ出力を行います。RS-232Cコネクタを使用し、パソコン等と接続します。

### ■ TDC I/Fコネクタ

正時信号および10Hz信号を出力します。 各種時計装置との接続に使用します。

### ■ アンテナ端子

NHK-FMラジオおよびTVの $1\sim3$ チャンネルを受信するためのアンテナケーブルを接続する BNCコネクタ端子です。

### ■ 設定 キー

通常の時刻表示と各設定(時刻・周波数)との切替に使用します。

### ■ モード キー

時刻設定/周波数設定の切替や時/分の切替に使用します。

## ■ アップ キー

時刻設定または周波数設定において、時、分を進めたり周波数を上げるときに使用します。

### ■ ダウン キー

時刻設定または周波数設定において、時、分を遅らせたり周波数を下げるときに使用します。

## ■ 0秒合わせ キー

時刻設定において秒桁をクリアする(0秒に合わせる)ときに使用します。

### ■ LED表示部

通常状態においては現在時刻を表示し、時刻設定・周波数設定においてはそれぞれの設定のためのモニタとなる6桁の7セグメントLED表示部です。

# 4. 操作方法

-時刻の設定とFMラジオ/TVの周波数設定-

~はじめに~

設定 を2秒以上押すと時刻表示が全桁点滅し、時刻の設定とラジオ/TVの受信設定ができます。

<u>`</u>8.2.9.5.2.6.(

### ■ 時刻の設定

- 時刻 (時·分·秒)を設定するとき (例:13:00:00に合わせる場合)
  - ① モードを押すと、「時」の表示が点滅します。

アップまたはダウンを押して、「時」を24時制で合わせて下さい。

アップを1回押すごとに1時間ずつ進み、ダウンを1回押すごとに1時間ずつ遅れます。

② 次に モード を押すと、「分」の表示が点滅します。

8.8,8.8,8.8

アップまたはダウンを押して、「分」を合わせて下さい。

アップを1回押すごとに1分ずつ進み、ダウンを1回押すごとに1分ずつ遅れます。

8.8,0.0,8.8.

③ 時報等に合わせ0秒のタイミングで0秒合わせを押して下さい。

B.B.B.D.D.D.

④ 設定を押して下さい。点滅が解除され、通常の時刻表示に戻ります。

8.8.0.0.8.

### [注意]

- \* アップまたはダウンは押し続けると連続して変わります。
- \* LED表示部の「秒」の値が $30\sim59$ 秒のときに $\boxed{0$ 秒合わせ</u>を押した場合は、「分」の値が 自動的に+1されます。
- \* 時刻設定中も秒位は動作し続けます。
- \* 設定を押さずに1分以上放置すると、放置されている状態でその時刻が自動的に設定され、通常の時刻表示に戻ります。

### ■ FMラジオ/TVの周波数設定

① モードを、2秒以上押し続けてください。LED表示部がラジオ/TVの受信設定表示に 切り替わります。3桁の数字が周波数を表します。

# 88888

② ご使用場所のNHK-FMもしくは教育テレビを受信します。

アップまたはダウンを押して、受信する周波数に合わせて下さい。

アップを1回押すごとに周波数が0.1MHzずつ上がります。

ダウンを1回押すごとに周波数が0.1MHzずつ下がります。

**8.8.8.9**.9 (NHK-FM大阪)

- ③ 受信状態をスピーカにより確認します。
- ④ 設定を押して下さい。通常の時刻表示に戻ります。

### 「注意]

\* 教育テレビを受信する場合は $90\,\mathrm{MHz}$ から $\boxed{r}$ ップを3秒以上押してください。 テレビの $1\sim3$  c hが受信できます。




- \* NHK-FMまたは教育テレビ以外の放送局では時刻修正ができません。 また、教育テレビが1~3 ch以外の場合は必ずNHK-FMを使用してください。
- \* 設定を押さずに1分以上放置すると、放置されている状態でその周波数が自動的に設定され、通常の時刻表示に戻ります。

# 5. 時刻修正の確認方法

TDC-100は内蔵のFMラジオによりNHK-FM放送または教育テレビの正時報を検出して内部時計の誤差を自動修正することにより、外部機器に対して常に精度の高い時刻データを供給しています。この時刻修正は通常1日2回AM7:00およびPM7:00におこないます。また、この時刻修正が正しく行われたかを確認するため、TDC-100は修正履歴表示機能を備えています。

### [修正履歴表示方法]

- 1. 設定を2秒以上押し、時刻表示が全桁点滅したらモードを、LED表示部がラジオ/TVの 受信設定表示になるまで押し続けてください。(周波数設定時と同様)
- 2. 受信設定表示になりましたら、その状態で 0秒合わせ を押すと押している間だけ修正履歴が表示されます。



#### [表示内容]

0:AM7:00, PM7:00共に修正を行わなかった

1:AM7:00に修正を行った
2:PM7:00に修正を行った

3:AM7:00, PM7:00共に修正を行った

注意:時刻設定を行った場合、それまでの履歴は全て「0」にされます。 (履歴のクリア)

## 6. RS-232C通信仕様

RS-232C I/Fより現在時刻データを毎秒送信します。

送信タイミングは、時刻データの最後に付加されるEXT(03h)のストップビットが秒の立ち上がりに同期(後端同期)するように先送りされます。

### ■ 通信の設定

通信方式

非同期

通信速度

9600bps

データビット

7ビット

パリティビット

偶数

ストップビット

1ビット

フロー制御

なし

### ■ 時刻データフォーマット

時刻データは以下のフォーマットに従って送信されます。

文字コード

ASCII

文字列

STX "hh: mm: ss" ETX

文字列長

10バイト固定

時刻

2 4 時間制

数值

BCD

数値の上位桁が0の場合は"0"で埋められます。

文字列内の記号("")は送信されません。

### 文字列

STX

文字コードは02h・

時刻データ開始

hh

時データ

.

文字コードは3Ah

時と分の区切り

m m

分データ

:

文字コードは3Ah

分と秒の区切り

SS

秒データ

ETX

文字コードは03h


時刻データ終了

午前3時45分7秒の場合、送信される文字列はSTX "03:45:07" ETX


文字コードでは(02h,30h,33h,34h,35h,34h,30h,37h,03h,)となります。

### ■ 出力タイミング

先送り後端同期(ETXのストップビットが秒の立ち上がりに同期する)



時刻データは通常1秒間隔で送出されますが、時報による時刻修正時にはそれまでの積算誤差 により内部時計の秒間隔が変動するのに伴って時刻データ出力の間隔も調整されます。




送出される時刻データは通常、 $6:59:59 \rightarrow 7:00:00 \rightarrow 7:00:01$  の様に連続性を持ちますが、設置時の時刻設定後初めての時刻修正時や、時刻修正を数日間行わなかった等の理由により内部時計の積算誤差が 410ms 以上になった場合は  $6:59:58 \rightarrow 6:59:59 \rightarrow (7:00:01) \rightarrow 7:00:02 や 7:00:00 \rightarrow 7:00:01 \rightarrow (7:00:01) \rightarrow 7:00:02 の様に連続性が無くなることがあります。(かつ内は時報により修正された時刻)$ 

# 7. TDC I/F仕様

### ■10Hz信号出力

TDC I/Fより毎秒10パルス固定のフォトカプラ出力を行います。 【出力回路】




IF=10mA,変換効率100%


### (出力フォトカプラ定格) 最大値


コレクターエミッタ間電圧	VCEO	5 5 V
コレクタ電流	Ic	5 0 m A
コレクタ損失	Pc	150mW

### 【出力タイミング】




10日z信号は内蔵時計の正秒に同期し、通常10日z固定で送出されますが、時報による時刻修正時にはそれまでの積算誤差により内蔵時計の秒間隔が変動するのに伴い、10日z信号の周期も調整されます。(秒間10パルスに固定するため)





### ■正時信号出力

TDC I/Fより1日1回、AM7:00にパルス幅3秒のフォトカプラ出力を行います。 【出力回路】



IF=10mA, 変換効率100%

### (出力フォトカプラ定格) 最大値

コレクターエミッタ間電圧	Vceo	5 5 V
コレクタ電流	Ιc	5 0 m A
コレクタ損失	Pc	150mW


### 【出力タイミング】


正時信号出力は TDC-100の内蔵時計の AM7:00:00 または時報検出のどちらか先にきた方を基準にパルス幅3秒固定で出力します。

正時信号は、1日1回のみ出力されます。したがって内蔵時計の7:00:00 による3秒間の出力終了後に時報が検出されたとしても2回目の出力は行われません。

また、内蔵時計の7:00:00 による3秒間の出力中に時報が検出されたとしてもパルス幅の延長は行いません。








### ■出力コネクタ

[RS-232C I/F]

D-SUB 9ピン オス

ピンNo.	信 号 名	方向	備	考
3	TXD	出	送信データ	
5	SG		信号用接地	

注:勘合部はインチネジ




ピン配置(本体背面から見た図)

### [TDC I/F]

アンフェノール 14ピン メス

ヒ°ンNo.	信号名	方 向	備考
3	OUT1	出	正時信号出力1
1 0	G1		出力1用接地
7	OUT2	出	正時信号出力 2
1 4	G 2		出力2用接地
2	10Hz	出	10Hz信号出
9	G10		10Hz 信号用接地




ピン配置 (本体背面から見た図)

# 8. 設置上の注意

JIS規格ラックへの取付け

JIS規格ラックへの取付けは、前面パネルの左右にある取付け部2ヶ所を使用し、必ず ラック指定のネジで締めてください。





取付けネジは確実に締めつけてください。締めつけがゆるいと製品が落下することがあります。

● 製品の設置場所に関して

製品を設置する場所はラジオの受信に適した場所を選んでください。 ラジオの受信状態が悪い場合は、製品もしくはアンテナの置き場所を変えて放送が聞き取れることを確認してください。



ラジオの受信状態が悪いと時刻修正を行わないことがあります。

# 9. 故障と思われる前に

- まず、次のことを確認して下さい。
  - (1) 本体表示部が点灯しない。
    - · A C 1 0 0 Vが供給されていますか?
    - 電源スイッチはONになっていますか?
  - (2) 時刻修正を行わない。
    - ・ラジオの周波数をご使用地域のNHK-FM放送または教育テレビに合わせていますか? (その他の放送局では時刻修正を行ないません。)
    - ・ラジオ放送は聞き取れますか? (受信状態が悪いと修正を行わなかったり、修正精度が低下したりします。)
  - (3) RS-232 Cによる時刻データが受け取れない。
    - ・コネクタへの結線は正しくなされていますか?
    - ・ケーブルが断線していたり、長すぎたりしませんか? (ケーブルは最長で15mです)
  - (4) TDC I/Fによる信号が受け取れない。
    - ・コネクタへの結線は正しくなされていますか?
- 以上の確認で直らないとき、またはその他の異常が発生したときは、お買い上げいただいた 販売店もしくは販売会社へご連絡ください。

# 10.お客様へのお願い

● ヒューズの交換について

ヒューズの交換は販売店もしくは販売会社へご依頼ください。お客様による交換作業は、人身事故にいたることがあります。



● 外装の手入れの仕方

外装の汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量やわらかい布につけて拭き、 拭いた後で乾拭きをしてください。

ベンジー、シンナー、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。

# 11.保証について

- 保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書をそえてお買い上げいただいた販売店もしくは販売会社にお申し出ください。
- 保証内容は、保証書に記載した通りです。
- この製品の修理用部品の保存期間は、通常7年を基準としています。正常なご使用であれば この期間は原則として修理は可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠 な、製品本体の部品です。
- 修理の可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品などは、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- その他ご不明の点がありましたら、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へお問い 合わせください。

# 12. 仕様

時 計 部	水 晶 精 度	±0.7秒/週(5~35℃)						
	積 算 誤 差 ※1	最大±50ms(25℃), ±130ms(0~50℃) (1日2回電波修正を行った場合)						
	表示	7セグメント赤色LEDによる、時・分・秒の6桁表示						
	時 刻 設 定	前面パネルからのキー入力						
受 信 機 部	受 信 方 式	シングルスーパーヘテロダイ	ン					
	同 調 方 式	PLLシンセサイザ						
	受 信 周 波 数	FMラジオ 76.0~90.	0 M H z テレビ 1 c h ~ 3 c h					
	入力インピーダンス	75Ω不平衡						
	実 用 感 度 ※ 2	25dBf (1HF)						
	信号対雑音比	50dB以上						
	選 択 度	5 5 d B以上						
	歪率	1%以内 (1KHz)						
	スピーカ出カ	2 0 0 mW						
正時報検出部	方 式	デジタルフィルタ						
	フィルタバンド幅	880±1Hz以内						
	検 出 時 間	1日2回(7時±5秒, 19						
			›た場合は±15 秒に変更します。 できた場合は±5 秒に変更します。					
			てこれ場口は上の1万に名文しよう。					
 出 カ	R S - 2 3 2 C	時・分・秒データ出力	通 信 方 式 調歩同期式 (非同期式)					
		(後端同期式1秒間隔)	通信速度 9600bps					
		( Inc. ) Inc. ) Inc. )	ビット構成 データ 7, パリティ 偶数, ストップ 1					
			フロー制御しなし					
			精 度 ※4   ±100m s 以内					
	フォトカフ゜ラ出 カ	正時信号出力 (AM7:00)	出力方式 フォトカプラ出力×2 パルス幅3秒					
			精 度 ※4   ±100m s 以内					
		10Hェ信号出力(パルス幅	110ms, 立ち上り同期)					
入 力	電源	AC100V (±10%)						
	アンテナ	75Ω同軸ケーブル用接栓(						
その他	修正動作確認	前面パネルからのキー操作に	より確認可能					
消費電力	最大 10W 通常(5	5 W)						
動作温度範囲								
停電補償	7年以上(無通電累積時	間、内部時刻のみ補償。前面割	表示部、各入出力信号は無効)					
構造	外 形 寸 法	W480×D277×H49	(突起部除く)					
	外 装 仕 上	鋼板 塗装(前面パネル:パ	ペールグレイ色,外装:ダークグレイ色)					
	質 量	約4.0 Kg (本体+ACコ	ード)					
予 備 品	ヒューズ	1 A 2個						
付 属 品	R S - 2 3 2 C コネクタ	D-SUB 9ピン 1ヶ						
	TDC IFコネクタ	アンフェノール 14ピン	1 5					
	アンテナ入力用コネクタ							
	A C ⊐ − ド	2m, 3芯						
オプション品	屋内用アンテナ	ANT-FM3 (BNCコネ	・クタ,可倒式)					
	屋外用アンテナ							
		BASE-FM3 (BNC=						
	FM4 用基台セット	BASE-FM4 (M型コネ						
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						

- ※1. 水晶単体の精度による誤差であり、1日2回の電波修正直前の値。 電波修正直後を0とし、その後時間経過と共に増加します。
- % 2. 時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、表中の検出精度( $\pm 100 ms$ )を保証するものではありません。
- ※3. ラジオの受信状態が良好(音声が明瞭で歪みやノイズのない状態:入力信号レベル 50dBf 程度)である場合の 検出精度。受信状態が悪い場合は検出精度も悪化します。
- ※4. ラジオの受信状態が良好である場合の電波修正直後の値。時間経過と共に水晶の積算誤差が加算されます。 (出力信号の精度=時報検出精度+水晶の積算誤差)

# 13.NHK-FM放送局周波数一覧

県名	t#k -57	周波数[MHz]	出力 [#]	県名	地名	周波数[MH2]	出力[※]	県名	地名	周波数[NH2]	1/
県名 北海道	地名	周波数[MH2]	5000	. 宮城県	地名 仙台	制波数[MH2] 82.5	5000		金沢	周波数[NH2] 82.2	出力 [7
37	名寄	88.2	1000	, 6,4271	気仙沼	84.6	100	5717K	羽炸	83.0	1 (
	知駒	89.1	1000		鳴子	85.2	10		珠洲	83.2	1
	中標津 旭川	8 9 . 9 8 5 . 8	1000		志澤川 白石	8 5 . 2 8 4 . 3	10		輪島 七尾	83.9	1
北見 函館 帯広		86.0	250	秋田県	秋田	86.7	3000		東門前	84.8	'
	函館	87.0	250		能代	83.6	100		富来	85.3	
		87.5	250		花輪	83.8	100		輪島町野	83.6	
	室荷 釧路	8 8 . 0 8 8 . 5	250 250		湯沢 大館	84.9	100	福井県	<u>山中</u> 福井	8 4 . 2	1.0
	羽幌	83.8	100		ニッ井	82.5	100	相升朱	小浜	87.8	10
	遠軽	83.8	100		本荘	83.9	10		敦賀	84.9	'
	広尾	83.8	100		阿仁	84.5	3		美浜	85.9	
	富良野	84.2	100		東由利 角館	85.3	3		大野	86.0	
	岩内歌志内	84.3	100		矢島	85.2	1		高浜芝前	8 8 . 8 8 5 . 7	
	臭尻大成	84.3	100		花矢	85.7		山梨県	甲府	85.6	1 0
	稚内	84.5	100		田沢湖	89.9	1		身延	8 4. 7	1
	新北京	84.5	100	山形県	山形	8 2 . 1	1000		三ツ鮭	860	1
	小模 小樽	8 4 . 5 8 4 . 6	100		鶴岡 長井	8 6 . 0 8 4 . 6	2 5 0 1 0 0	長野県	長野 飯田	84.0	5
	振内	84.8	100		新庄	88.3	50			77.4 83.0	1
	留萌	84.8	100		米沢	84.2	10		小海	84.9	1
	紋別	8 5 . 1	100		温海	84.8	10		倉本	85.6	1 1
	北桧山	86.0	100		小国	89.8	10		<b>善光寺平</b>	85.7	1 (
	浦河 江差	86.1	100	福島県	白鷹福島	8 4 . 0	1000		阿谷諏訪 南木曾	8 5. 3 8 2. 0	
	江走 ニセコ	78.9	30	Tell 555 ⊅₹	福島 会津若松	85.9	250		南木智   信濃阿南	82.0	
	南羊蹄	83.1	3 0		勿来	83.6	1 0 0		木曾福島	82.9	
	芦別	83.8	3 0		白河	84.3	100		松本	84.8	
	札幌大通	81.6	10		いわき 相馬原町	86.1	100		高遠	85.0	
	日浦 滝上	83.6	10		相馬原町 東只見	83.3	3 0		遠山 牟礼	8 5. 1 8 5. 4	
	夕張	83.9	10		均	83.8	1 0		飯山	82.8	
	本別	83.9	10		東金山	8 4 . 1	10		白馬	83.3	
	静内	84.0	10		富岡	84.5	10		小谷	84.7	
	深川 陸別	84.0	1 0 1 0		南郷 柳津三島	84.5	10		辰野 天竜平岡	8 5. 7 8 5. 9	
	上川	84.5	1 0		田島	85.0	10		木曽楢川	83.2	
	丸瀬布	84.5	10		小野	84.0	3		栄村	84.9	
	黑松内	84.6	10		月館	84.6	3		芦倉上山田	89.8	
	礼前	84.7	10	****	只見	84.8	1 2 2 2	14 0 10	鬼無里	89.8	4.0
	根室 島牧	8 5 . 6 8 5 . 7	1 0 1 0	茨城県	水戸 北茨城	83.2	1000	岐阜県	岐阜 土岐南	8 3 . 6 8 4 . 8	100
	松前	85.7	1 0		日立	84.2	100		郡上八幡	85.6	1 (
	夕張清水沢	85.9	10		大子	84.8	1 0		中津川	8 5 . 8	1 (
	羅臼	88.8	1 0	栃木県	宇都宮	80.3	1000		飛驒金山	83.1	
	礼文 足寄	8 9 . 7 8 9 . 7	1 0 1 0		足利 葛生	83.7	3 0		宮 下呂	8 4 . 3 8 4 . 4	
	枝幸	89.9	10		今市	84.0	3		神岡	85.3	
	新得	83.5	3		塩原	84.9	1		高山	8 6 . 1	
	渡島福島	84.2	3		足尾	86.5	1		小坂	85.6	
	日高 夕張鹿島	8 4 . 1 8 4 . 3	1	群馬県	前橋 榛名	8.1.6 80.5	1000	静岡県	静岡 浜松	8 8 . 8 8 2 . 1	100
	ジ 投脱島 幾寅	84.3			(操名) 沼田	83.4	10		洪松 中川根	83.4	2 5
	登別	84.9	il		利根	83.8	1 0		熱海	84.2	1 (
	厚岸	85.5	1		草津	84.2	10		伊豆長岡	85.3	1 (
	弟子屈	89.5	1 2 2 2 2	Age days	長野原	83.1	1		島田	83.0	
森県	青森 八戸	86.0	3 0 0 0 5 0 0	埼玉県	涼和 秩父	8 5 . 1 8 3 . 5	5000		東伊豆 御殿場	83.3 83.8	
	むつ	82.7	100	千葉県	- <del>大文</del> 千葉	80.7	5000		下田	84.1	
	上北烏帽子	83.4	1 0	. ~ //	勝浦	83.7	1 0 0		春野	84.5	
	深浦	84.3	10		銚子	83.9	3 0		佐久間	84.8	
¥ (8	南鰺ヶ沢	85.0	1000		館山	79.0	10		芝川	84.9	
手県	盛岡 宮古	83.1	1000	東京都	<u>白浜</u> 東京	8.2.9 82.5	10000		河津 東佐久間	8 2 . 2 8 3 . 8	
	北福岡	84.9	100	→ ハハ 利b	新島	77.5	100		水窪	84.1	
	釜石	8 5 . 1	100		Λ¥	82.9	1.0	愛知県	名古屋	8 2 . 5	1000
	野田	85.5	100	神奈川県	横浜	81.9	5000		設楽	83.3	1 (
	岩泉 釜石鈴子	84.3	3 0 1 0	新潟県	小田原 新潟	83.5	100	三重県	豊橋	8 5 . 3 8 1 . 8	3 0
	金石都士	81.4	1 0	सा स्थाप्त	大和	83.5	1000	二旦乐	津 磯部	8 2 . 8	30
	陸前高田	83.5	1 0		糸魚川	85.1	100		名張	8 4 . 4	1 (
	一関	83.8	1 0		高田	86.0	3 0		尾鷲	84.5	1 (
	大船渡	84.3	10		松代	84.4	10		大宮	84.1	
	遠野 沢内	84.5	10		津川 安塚	8 5 . 1 8 5 . 2	10		熊野 宮川	8 4 . 9 8 1 . 4	
	普代田野畑	86.5	1 0		能生	85.5	10		鳥羽	84.7	
	種市	89.9	10		府屋	85.6	10		輪内	84.7	
	葛巻	89.9	10		高千	86.1	1 0	滋賀県	大津	84.0	100
	湯田	83.6	3		津南	87.0	10		信楽	88.9	
	安代田山	89.5	3		越後湯沢	85.3	1	合如於	山東	83.1	10
	大槌 山田	83.6 84.0	1		両津 相川	8 6 . 9 8 7 . 5	- 1	京都府	京都、蜂山	8 2 . 8 8 3 . 5	100
	西根松尾	87.6	1	富山県	富山	81.5	1000		舞鶴	8 4 . 2	1 (
			'!		宇奈月	84.9	10		福知山	84.8	5
									丹波美山	83.6	1
									宮津	86.1	1
						1			京北 綾部八津合	8 7. 9 8 1. 9	1
	L	1			I .	1			1. 核即八件日	U 1. 9	

県名	地名	周波数[MHz]	出力[#]	県名	地名	周波数[MHz]	出力[※]	県名	地名	周波数 (MHz)	出力[※]
大阪府	大阪 中能勢	8 8 . 1 8 2 . 5	10000	広島県	広島 福山	8 8 . 3 8 4 . 8	1000	福岡県	福岡 北九州	8 4 . 8 8 5 . 7	3000
兵庫県	姫路 神戸	8 4 . 2 8 6 . 5	1000	,	豊栄 南加計	8 1. 9 8 2. 0	1 0 0 1 0 0		門司 久留米	8 2 . 2 8 3 . 4	100
	八鹿	82.4	100		安芸千代田	8 3 . 0	100		行播	83.6	3 0
	波賀 山崎	82.7	100		三次 佐東	8 4 . 5 8 4 . 3	100		大牟田 筑前山田	8 5 . 8 8 2 . 9	3 0 1 0
	香住	8 3 . 2	100		福山蔵王 五日市	8 5. 7 8 0. 1	3 0 1 0	佐賀県	佐賀 備前有田	8 1 . 6 8 8 . 9	500
	村岡 佐用	8 4 . 4 8 5 . 3	100		世羅甲山	8 2 . 4	10	長崎県	長崎	84.5	500
	氷上 西脇	8 8 . 6 8 9 . 2	100		油木甲奴	8 2 . 6 8 3 . 1	10		佐世保 廐原	8 6 . 0 8 2 . 6	2 5 0 1 0 0
	温泉	82.0	1 0		西条	83.3	1 0		大葫芦	82.8	100
	相生 淡路三原	8 2 . 8 8 2 . 9	10		兵 府中	83.7	1 0 1 0		郷ノ浦 福江	83.3 83.5	100
	川西北 赤穂	8 3 . 1 8 3 . 2	10		大崎 安芸佐伯	84.2	10		有川 諫早	8 2 . 7 8 3 . 0	1 0 1 0
	上都	83.6	10		大朝	83.3	3		平戸	83.9	10
	篠山 城崎	83.8	10		東城可部	8 3 . 3 8 3 . 4	3 3		松浦 南有馬	8 4 . 2 8 1 . 7	10
	西常山口	83.9	1 0 1 0		西城 黒瀬	8 5. 1 8 2. 8	3		島原 東長崎	8 2 . 7 8 3 . 8	1
	和田山 生野	8 4 . 5 8 5 . 9	10		三原	8 3 . 1	1		宇久	88.0	i
	北阪神 一宮三方	8 8 . 6 8 9 . 8	1 0		因島 吉田	8 3 · 5 8 5 · 5	1	熊本県	熊本 水俣	8 5 . 4 8 2 . 5	1000
	大屋	88.8	3	山口県	山口	85.3	500		人吉	82.8	5 0 1 0
	千種 一宮安積	8 3 . 8 8 8 . 4	1		萩 宇部	8 2 . 4 8 3 . 3	1 0 0 1 0 0		南阿蘇 肥後小国	83.8 83.9	10
奈良県	奈良 宇陀	87.4 88.5	5 0 0 1 0 0		柳井 下関	8 4. 0 8 3. 1	100 50		河浦 矢部	8 4 . 2 8 9 . 8	1 0 1 0
	栃原	83.7	30		美祢	84.5	5 0		天草	82.9	3
	山添 川上東川	82.3	10		山口豊浦 豊北	8 1 . 3 8 1 . 9	1 0 1 0		阿蘇 芦北	8 6 . 3 8 1 . 5	3
	下北山 十津川小原	83.4	10		東和 山口錦	8 2 . 5 8 3 . 1	10		坂本 牛深	83.1	1 1
	御杖土屋原	84.8	10		山口豊田	83.8	10	大分県	大分	88.9	1000
	西吉野 天川川合	8 9 . 0 8 9 . 6	1 0		阿東 岩国	8 4 . 2 8 5 . 0	10		玖珠 東蒲江	8 2 . 3 8 0 . 4	100
50 7/n . 1 . 161	東生駒	83.4	500		山口鴻ノ峰 長門	8 5. 9 8 3. 5	10		国東 津久見	83.5 83.8	10
和歌山県	和歌山 田辺	84.7	100	徳島県	徳島	83.4	1000		日田	84.2	10
	新宮 御坊	83.8	100		日和佐阿南	8 5. 7 8 1. 3	100		宇目 蒲江	8 4 . 2 8 4 . 3	1 0 1 0
	九皮山	8 3 . 2 8 2 . 7	3 0		驚敷 一宇	8 2. 0 8 2. 5	10		安心院 佐伯	8 4 . 6 8 4 . 6	1 0 1 0
	紀伊清水西 本宮	8 4 . 4	10		東祖谷山	8 4 . 3	1 0		竹田	86.0	1 0
	すさみ 串本	8 5 . 2 8 5 . 4	10		神山池田	8 4 . 9 8 5 . 0	1 0 1 0		中津 本耶馬渓	8 6 . 2 8 6 . 8	1 0 1 0
鳥取県	鳥取 日野	8 5 . 8 8 4 . 0	5 0 0 1 0 0		美馬 上勝	8 5 . 6 8 2 . 4	10		三重	8 5 . 0 8 2 . 6	3 1
	用湖	84.9	100		一字剪字	83.9	1	宮崎県	宮崎	86.2	500
ļ	若桜 岩美	83.7	10		阿波 阿波勝浦	84.4	1		延岡 高千穂	87.0 88.1	1 0 0 1 0 0
	米子日南 智頭	85.3	10	香川県	<b>宍喰</b> 高松	8 9 . 9	1000		串間 椎葉	8 5 . 2 8 8 . 2	10
島根県	浜田	85.8	1000	零奶果	松山	87.7	1000		入鄉	85.2	3
	松江横田	8 4 . 5 8 3 . 6	5 0 0 1 0 0		宇和島	8 4 . 8 8 6 . 5	100	4	東郷 日向西郷	8 4 . 0 8 5 . 8	1
	西の島 西郷	8 0 . 4 8 1 . 5	10		新居浜 大洲	8 7. 0 8 5. 9	100	庭児島県	種子島 鹿児島	8 4 . 4 8 5 . 6	1000
	瑞穂	84.2	10		南宇和	83.5	10		徳之島	81.6	100
	邑智 大田	8 5 . 0 8 5 . 4	10		大三島 中山	83.8	1 0 1 0		名瀬 阿久根	8 2 . 2 8 3 . 7	100
	大東	8 5 . 5 8 9 . 8	1 0 1 0		城辺 美川	8 5 . 4 8 5 . 5	10		知名 鹿屋	8 4 . 0 8 4 . 1	100
	津和野日原	84.7	3		野村	8 5 . 6	10		凝戸内	84.5	100
	川本 石見大和	87.4 87.8	3		人万 小田	86.8	10		枕崎 末吉	8 4 . 7 8 4 . 9	100
ļ	石見	85.1	1		菊間	8 2 . 2 8 4 . 4	3 3		栗野 東市来	8 5 . 9 8 4 . 3	10
岡山県	木次 岡山	8 5 . 1 8 8 . 7	1000	高知県	川之江 高知	87.5	500	沖縄県	平良	8 5 . 0	1000
	笠岡 津山	83.7 85.5	100		中村 宿毛	8 4 . 4 8 2 . 5	100		沖縄 今帰仁	8 8 . 1 8 4 . 8	1000
	備前	82.6	1 0		土佐村	8 2 . 9 8 3 . 8	10		石垣久米島	8 7 . 0 8 4 . 2	100
	久世 相原	83.9 84.7	10		安芸	8 4 . 8	10		久米島 与那国	85.8	10
	大原 児島	84.9	10		須崎 大豊	8 4 . 9 8 5 . 6	10				
	新見	86.0	1 0		土佐大月	85.9	10			1	
	高梁 有漢	87.9 82.5	10		室戸岬	86.8	10			1	
	井原	82.9	3 3		窪川 佐川	83.7	1 1				
	北房和気	84.6	1		中土佐	84.2	1				
	哲西三石	8 4 . 1 8 4 . 5	1 1		豊永 十和	8 5 . 0 8 5 . 2	1 1				
	美作加茂	86.3	1		仁淀	85.8	1				
	日生	83.3	0.5		東洋野根物部	87.8 89.9	1 1				
L		l	<u> </u>	<u> </u>	1		1	<u> </u>	L	<u></u>	